Panasonic

かんたんガイド 食器洗い乾燥機(家庭用)

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内

「安全上のご注意」を必ず お読みのうえ、正しく安全 にお使いください。

残さいを捨て 食器を入れる



あらかじめつけ置き・水洗いして 取り除くもの

- ■問いもの(ポンプの故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけ
- ●魚の皮など(異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れ (再付着の原因)



専用洗剤入れ

●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

食器洗い乾燥機専用の 洗剤を入れる



必ず「専用洗剤入れ」に入れる

標進量日安

約5g

●油汚れの多い場合(サラダオイル含む) →標準量の約2倍

コースを選び、 スタート を押す



(ブザーが鳴ったら終了)

- ■標準(食後すぐのときに)
- ■強力(数時間後や油汚れに)
- ■乾燥のみ (手洗いした食器の乾燥に)

その他のコース (取扱説明書P.17)

庫内が冷えてから 残さいフィルターを そうじする




残さいフィルターの下に水が残りますが、

排水ポンプの構造上、 残るものであり、異常 ではありません。

●庫内のお手入れ (取扱説明書P.18)



⚠ 注意



●プラスチックの ●ふきん・ ●哺乳瓶の ●発泡ス スプーン・ふた スポンジ 乳首 儿容器














落ちない汚れ

- ●手洗いでも落としにくい汚れは、 洗えません。
 - →汚れ部分をスポンジ等でこすり 落とすと洗えます。







グラタンの 焦げ付き

なべの焦げ付き 茶わん蒸しの


こびり付き

汚れた面は → 方向に向ける

(向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)

噴射水がよく当たるように汚れた 面は斜め内側に傾けて置く








調理器具








(落下する原因)

23cm以下



角皿(横幅が広いもの)



深い鉢(ラーメン鉢など)



18.5cm

以下

皿と鉢を一緒に



●詳しくは取扱説明書をご覧ください。